



**INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o.**  
41-506 Chorzów  
16 Lipca 12  
Tel: (32) 78-74-300  
Fax: (32) 78-74-301

**Pytanie z 01.02.2017r.**

Czy pompy wstępne są w zakresie dostawy przez oferenta czy są one dostarczane przez Inwestora , a tylko montaż pozostaje po stronie oferenta?

**Odpowiedź**

Pompy wstępne wskazane w PFU dostarczane są przez Wykonawcę.