



INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o.
41-506 Chorzów
16 Lipca 12
Tel: (32) 78-74-300
Fax: (32) 78-74-301

Pytanie z 01.02.2017r.

Czy pompy wstępne są w zakresie dostawy przez oferenta czy są one dostarczane przez Inwestora , a tylko montaż pozostaje po stronie oferenta?

Odpowiedź

Pompy wstępne wskazane w PFU dostarczane są przez Wykonawcę.